




Четырехламповый осветитель TL-4 Инструкция по эксплуатации

Четырехламповый трехцветный осветитель спроектирован для студийной съемки и является идеальным источником света. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения вы можете использовать софтбокс или зонт.

1. Перед установкой или заменой ламп отключите питание и дождитесь охлаждения ламп.
2. Во время работы лампы нагреваются. Не трогайте их руками и не подносите легковоспламеняющиеся предметы.
3. Лампа не является водонепроницаемой, поэтому не работайте в условиях повышенной влажности и под дождем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

01. Патрон E27
02. Отверстие для зонта
03. Байонет для софтбокса
04. Крепежные винты байонета
05. Выключатель 1
06. Выключатель 2
07. Ручка
08. Розетка электропитания
09. Предохранитель
10. Винт регулировки угла наклона
11. Держатель с крепежным винтом
12. Индикатор питания



РАБОТА С ОСВЕТИТЕЛЕМ

Установка софтбокса

1. Разложите софтбокс на ровной поверхности. Крепить осветитель к софтбоксу нужно со стороны патронов.
2. Стержни софтбокса вставьте в отверстия байонета осветителя.
3. Теперь наденьте рассеивающую панель на софтбокс.

Крепление к стойке

1. Наденьте Держатель с крепежным винтом (11) осветителя на переходник стойки.
2. Туго затяните крепление с помощью Винта регулировки угла наклона (10).
3. Вставьте зонт в Отверстие для зонта (02) для смятения светового потока.

Для подключения осветителя к электропитанию один конец электропровода вставьте в Розетку электропитания (08), а другой в розетку переменного тока.

Осветитель имеет четыре патрона E27 для четырех ламп и два их выключателя. На панели управления над каждым выключателем расположен знак, указывающий, какую лампу вы переключаете.

Выключатель 1 управляет лампами в нижнем левом и в правом верхнем углу.

Выключатель 2 контролирует две лампы в верхнем левом и нижнем правом углах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	AC110-130V/50-60Hz или AC200-240V/50-60Hz
Патрон	Патроны E27 в количестве 4 шт.
Байонет	Металлический байонет. Подходит для четырехугольных и восьмиугольных софтбоксов.
Предохранитель	5А
Размеры	22.8x19.7x9.7см
Вес	720 г

После использования убедитесь, что осветитель отключен.

В случае нарушения внешнего вида и упаковки товара гарантийный обмен не осуществляется.

Гарантия 12 месяцев, если осветитель не имеет внешних и внутренних механических повреждений.

ДАТА ПРОДАЖИ ____ / ____ / 20__ г.
М.П.

ПОДПИСЬ _____